



Kako ispustiti vazduh iz filter pumpe

Ukoliko u sistemu filter pumpe ima vazduha protok vode će se biti smanjen a sam rad pumpe će biti bučan. Kako bi pumpa ispravno radila potrebno je ispustiti vazduh iz sistema. Molimo Vas da ispratite dole navedena uputstva korak-po-korak kako bi ste otklonili problem:

- Korak 1:** Isključite pumpu
- Korak 2:** Okrenite ventil na vrhu poklopca kućišta u smeru kazaljke na satu (slika 1)
- Korak 3:** Vazduh bi tada izašao kroz otvor gde ste odvili ventil
- Korak 4:** Nakon što poteče voda iz otvora ventila možete ga zatvoriti okretanjem suprotno od kazaljke na satu (slika 2 i 3)
- Korak 5:** Nakon što je oslobođen vazduh iz sistema, pumpa se može ponovo uključiti



Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas [kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć](#)