

INTEX®

Test za RCD uredjaj – SPA



PROCEDURA ZA TESTIRANJE RCD UREDJAJA (FID sklopka)

(Pre početka testa savetujemo da uklonite foliju sa panela)

INTEX SPA je opremljen sa RCD uredjajem na električnom kablu. RCD uredjaj mora biti testiran pre svake upotrebe. Nemojte koristiti SPA proizvod ukoliko RCD uredjaj nije ispravan – isključite električni kabl iz utičnice dok se kvar ne popravi.

PRE KORIŠĆENJA RCD UREDJAJA (FID sklopke)

- Utikač uvek mora biti suv. Uključivanje proizvoda u struju ukoliko je utikač vlažan je strogo zabranjeno!
- Utikač SPA proizvoda obavezno mora biti uključen direktno u zidnu utičnicu kućne električne instalacije.
- Da biste smanjili rizik od strujnog udara i požara, nemojte koristiti produžne kablove, tajmere, adaptere ili pretvarače. Uverite se da je utičnica pravilno postavljena.

Napomena: Upotreba produžnih kablova je čest izvor kvarova i oštećenja kao što su izgoreli utikači ili pad napona. Uz to, uzmite u obzir bezbednosne rizike povezane sa korišćenjem produžnog kabla. Upotreba produžnih kablova je zabranjena – pogledajte uputstvo za upotrebu proizvođača.



Test za RCD uredjaj – SPA

	Šta uraditi	GDE SE NALAZI DUGME?	ŠTA SE PRIKAZALO?	ŠTA SE ČUJE?
1.	Uključite SPA u odgovarajuću utičnicu.	-	-	-
2.	Pritisnite RESET dugme. (RÜCKSETZEN)	Na RCD uredjaju	Indikator je crvene boje	Kratak beep zvuk
3.	Uključite SPA kratkim pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje.	Na kontrol panelu	Indikator je crvene boje	Dug beep zvuk
4.	Pritisnite TEST dugme. Ako je proizvod ispravan, RCD uredjaj i ceo proizvod će se isključiti (osim kontrolnog panela na kojem će biti prikazana greška E81 jer on radi na sopstvenu bateriju. Dok je baza bez napajanja strujom panel isključite dužim pritiskom na OFF dugme).	Na RCD uredjaju	Indikator ne prikazuje boju	Nema zvuka
5.	Pritisnite RESET (RÜCKSETZEN) dugme, RCD uredjaj će se uključiti i baza će se ponovo napajati električnom energijom.	Na RCD uredjaju	Indikator je crvene boje	Kratak beep zvuk
6.	Isključite SPA pritiskom na on/off dugme.	Na kontrol panelu	Indikator je crvene boje	Dug beep zvuk
	Ukoliko se RCD uredjaj ne uključi (Indikator ne prikazuje boju), RCD je neispravan.			