

INTEX®

Montiranje automatskog čistača

Za model ZX50 - 28007

Ukoliko Vaš automatski čistač bazena ne radi pravilno na primer: jedva se kreće, kreće se samo u jednom pravcu ili se uopšte ne pomera, prvo proverite da li je proizvod pravilno povezan. Pratite sledeće korake radi provere u povezivanju proizvoda:



Proverite da li je automatski čistač prikačen na izlazni otvor na bazenu

Automatski čistač se povezuje na otvora bazena gde voda iz bazena odlazi u pumpu. Čistač bazena neće raditi ukoliko je povezan na otvor bazena gde se voda iz pumpe vraća u bazen vec samo i isključivo ukoliko je povezan na otvor bazena odakle voda iz bazena odlazi u pumpu. Ova sila stvara efekat usisavanja u čistaču, što dovodi do njegovog pomeranja i čišćenja bazena.



Pravilno priključite automatski čistač

Korak 1: Postavite automatski čistač na dno bazena.

Korak 2: Potpuno potopite crevo

Počnite od potapanja automatskog čistača a nakon njega i crevo

Korak 3: Kada se crevo potpuno nađe ispod površine vode, možete da povežete crevo sa priključnim delom gde se voda vraća nazad u bazen



Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas **kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć**