



QR kod za
Wi-Fi
aplikaciju

**VAŽNA
BEZBEDNOSNA PRAVILA**
Pre sastavljanja i korišćenja ovog
proizvoda pažljivo pročitajte, shvatite
i pratite sva uputstva.

SX 2100 with WiFi™

»Kristalno čista« pumpa sa peščanim filterom

Broj sertifikovanog modela SFW80220

250 W, Hmax 5.0 m Hmin 0.19 m IPX4



Slika je ilustrativne prirode.

Ne zaboravite da isprobate i ostale Intex proizvode: bazene, dodatke za bazene, napihljive bazene i igračke za kućnu upotrebu, vazdušne krevete i čamce koji su dostupni u bolje snabdevenim prodavnicama ili posetite našu web stranicu navedenu ispod. Zbog politike neprekidnog poboljšanja proizvoda, Intex zadržava pravo menjanja specifikacije i izgleda, što može dovesti do novosti u uputstvu za korišćenje a bez prethodnog obaveštenja.

INTEX®

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays
sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet
in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong &
Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans
l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V.,
Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitek Service (UK) Limited, 124
City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

SADRŽAJ

Upozorenje.....	3
Karakteristike delova.....	4-6
Uputstvo za sastavljanje.....	7-14
Specifikacija proizvoda.....	9
Uputstvo za rad.....	15-19
Instalacija aplikacije Intex Link i uparivanje.....	18
Opis aplikacije.....	19
Opis grupnog režima rada aplikacije.....	19
Raspored rada Intex bazena.....	20
Raspored rada ostalih bazena.....	21
Održavanje.....	22-23
Dugoročno skladištenje.....	23
Uputstva za rešavanje problema.....	24
Rešavanje Problema Sa Wi-Fi Aplikacijom.....	25-26
Uobičajeni problemi sa Bazenom.....	27
Opšte mere bezbednosti u vodi.....	27
Ograničena garancija.....	28

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 2

VAŽNA BEZBEDNOSNA PRAVILA

Pre sastavljanja i korišćenja ovog proizvoda pažljivo pročitajte, shvatite i pratite sva uputstva.

PROČITAJTE I PRATITE SVA UPUTSTVA

⚠ UPOZORENJE!

- Deca i osobe sa invaliditetom moraju uvek biti pod nadzorom.
- Deca se moraju udaljiti od ovog proizvoda i električnih kablova.
- Deca se sa uređajem ne smeju igrati. Čišćenje i održavanje može biti samo pod nadzorom.
- Ovaj aparat mogu da upotrebljavaju osobe ograničenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti ili nedovoljnog iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili ako su upućena u bezbedan način upotrebe aparata i ako razumeju potencijalne opasnosti.
- Sastavljanje i rastavljanje isključivo od strane odraslih.
- Opasnost strujnog udara. Proizvod priključite na uzemljenu utičnicu osiguranu sa osiguračem (GFCI) i instalacionom sklopkom (RCD). Pozovite stručnog električara ako ne možete utvrditi da je utičnica zaštićena sa GFCI/RCD. Kvalifikovan električar vam mora instalirati GFCI/RCD sa maksimalnim naponom od 30 mA. Nemojte koristiti prenosnu instalacionu sklopku.
- Pre svakog pomeranja, čišćenja, popravljanja ili vršenja bilo kakvih izmena na proizvodu isti isključite iz električne utičnice. Uvek isključite aparat iz nabavke pre sklapanja, rastavljanja ili čišćenja.
- Nakon što je proizvod instaliran prekidač mora biti dostupan.
- Nemojte zakopati električni kabl. Kabl postavite tako da ga ne mogu oštetiti kosilice, trimeri za živu ogradu ili ostali uređaji.
- Ako je električni kabl oštećen mora ga zameniti proizvođač, servisni zastupnik ili slična stručna lica kako bi se izbegla šteta.
- Pronađite dobro pozicioniranu utičnicu kako bi smanjili rizik od strujnog udara. Za povezivanje jedinice sa strujom nemojte koristiti produžne kablove, brojače, utične adaptere ili pretvarače.
- Nemojte pokušavati da uključujete ili isključujete ovaj proizvod dok stojite u vodi ili su vam ruke mokre.
- Ovaj proizvod udaljite najmanje 2 metra od bazena.
- Ovaj proizvod udaljite najmanje 3,5 metra od bazena (samo u Francuskoj).
- Utičnica ovog proizvoda se mora udaljiti najmanje 3,5 metra od bazena.
- Sklonite ovaj proizvod od bazena kako se deca u nameri da priđu bazenu ne bi penjala po njemu.
- Ne koristite ovaj proizvod dok se u bazenu naleze kupaći.
- Ovaj proizvod je namenjen za korišćenje bazenima kojise skladište. Ne koristiti sa izgrađenim bazenima u stalnoj postavci. Bazeni koji se skladište su napravljeni tako da se mogu brzo razmontirati radi skladištenja ili ponovo sastaviti.
- Kako bi smanjili rizik od opasnosti zapetljanja nemojte ulaziti u bazen ukoliko je deo sa izlivnim filterom olabavljen, slomljen, napukao, oštećen ili ga uopšte nema. Ukoliko je takav slučaj odmah zamenite izlivni filter.
- Nikada se nemojte igrati ili plivati u blizini usisnog priključka. Delovi tela ili kosa ga mogu zapušiti i izazvati trajnu štetu ili davljenje.
- Kako bi sprečili oštećenje opreme ili mogućnost povrede uvek isključite pumpu pre menjanja filtera.
- Nikada nemojte koristiti proizvod prelazeći maksimalni radni pritisak naveden na filteru rezervoara.
- Opasan pritisak. Nepravilno sastavljanje čepa ventila rezervoara može dovesti do otpadanja čepa i izazivanja opasnih povreda, imovinsku štetu ili smrt.
- Ovaj proizvod ne sme da se skladišti na otvorenom za vreme mraza jer nije zaštićen od uticaja temperature smrzavanja.
- Ovaj proizvod je namenjen samo za upotrebu navedenu u uputstvu!

NEPOŠTOVANJE OVIH UPOZORENJA MOŽE DOVESTI DO IMOVINSKE ŠTETE, STRUJNIH UDARA, ZAPETLJANJA ILI OSTALIH OPASNIH POVREDA PA ČAK I SMRTI.


Ova upozorenja, uputstva i bezbednosna pravila koja su priložena uz proizvod predstavljaju neke od uobičajenih rizika rekreativnih sprava za vodu i ne pokrivaju sve rizične slučajeve i opasnosti. Molimo da prilikom uživanja u vodenim aktivnostima upotrebite zdrav razum i dobru procenu.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 3

KARAKTERISTIKE DELOVA

Molimo da si pre sastavljanja proizvoda uzmete par minuta vremena kako bi proverili sadržinu i upoznali se sa svim delovima.




NAPOMENA: Slike su ilustrativne prirode. Može doći do odstupanja u proizvodima. Nisu u razmeri.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
Strana 4



KARAKTERISTIKE DELOVA (nastavak)

Molimo da si pre sastavljanja proizvoda uzmete par minuta vremena kako bi proverili sadržinu i upoznali se sa svim delovima.

Ako je pumpa kupljena posebno, u opsegu isporuke se nalaze samo ovi delovi za ulazni priključak:



Ako je pumpa kupljena kao deo kompleta bazena sa 1-1/2" (38mm) priključcima / creva, u opsegu isporuke se nalaze delovi za priključak navedeni u nastavku:



NAPOMENA: Slike su ilustrativne prirode. Može doći do odstupanja u proizvodima. Nisu u razmeri. Obratite se našim ovlašćenim servisnim centrima da naručite ove delove ako je potrebno. Prilikom naručivanja delova obavezno navedite broj modela i broj dela.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
Strana 5

Za sertifikovani model SFW80220:

REDNI BROJ	OPIS	REZERVNI DEO BR.	KOLIČINA	
			Posebno	Komplet za bazen 38 mm (1-1/2")
1	MERAČ PRITISKA	11411	1	1
2	ZAŠTITA OTVORA ODVODA	11131	1	1
3	DIHTUNG REZERVOARA	11379	1	1
4	ŠELNA	11380	1	1
5	ŠTITNIK OD PESKA	11382	1	1
6	CENTRALNA GLAVA CEVI	11815	1	1
7	KAPICA OTOČNOG VENTILA	11456	1	1
8	DIHTUNG OTOČNOG VENTILA	11385	1	1
9	6-STEPENIH VENTILA	11378	1	1
10	L - DIHTUNG	11228	4	4
11	ŠRAF	11381	2	2
12	REZERVOAR PEŠČANOG FILTERA PUMPE	12712	1	1
13	LATERALNO	11484	10	10
14	KUČIŠTE REZERVOAR PEŠČANOG FILTERA PUMPE	12716	1	1
15	MOTOR PUMPE & KONTROLA	13572	1	1
16	CREVO SA MATICOM	11010	2	2
17	VEZNO CREVO PEŠČANOG FILTERA	11820	1	1
18	L - DIHTUNG	11412	1	1
19	DIHTUNG PEŠČANOG FILTERA MOTORNE PUMPE	11457	2	2
20	VENTIL ZA ISPUST VAZDUHA/ISPUSNI VENTIL SEDIMENTA	10460	2	2
21	VENTIL O-PRSTEN	10264	2	2
22	FILTER MATICA	11822	1	1
23	FILTER ČEP	11823	1	1
24	FILTER DIHTUNG	11824	1	1
25	KOŠARA	11821	1	1
26	MATICA KUČIŠTA FILTERA	11261	1	1
27	KUČIŠTE PREDFILTERA	12100	1	1
28	SKLOP PRED-FILTERA	11826	1	1
29	ZATEZAČ	10256	1	2
30	VENTIL VAZDUŠNE MLAZNICE	12363	1	1
31	ČEP VENTILA VAZDUŠNE MLAZNICE	12373	1	1
32	PLJOSNATI DIHTUNG	10255	1	2
33	DOVODNI VAZDUŠNI PRIKLJUČAK SA NAVOJEM	12371	1	1
34	PODESIVA DOVODNA MLAZNICA BAZENA	12369	1	1
35	SIFON (UKLJUČUJE DIHTUNGE CREVA)	10747	-	2
36	DIHTUNG CREVA	10262	-	2
37	DIHTUNG	10745	-	2
38	REDUCIR	10744	-	1
39	MREŽASTI ZATEZAČ	12198	-	1

Prilikom naručivanja delova obavezno navedite broj modela i broj dela.





SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 6

MONTIRANJE IZLAZNOG FILTERA BAZENA I SIFONA (opciono)

Filter sprečava da se veliki predmeti zaglave i/ili oštete filter pumpu. Ukoliko vaš bazen ima napihljiv gornji prsten onda namontirajte filter, mlaznicu i sifon pre nego što naduvate gornji prsten. Brojevi delova koji se pominju odnose se na delove opisane u ovom uputstvu pod odeljkom Lista delova. Za instaliranje učinite sledeće:






1. U pravcu suprotnom od kazaljke na satu okrenite spoj na sifonu od reducira (38) (vidi sliku 1). Pazite da ne izgubite dihtung (37). Postavite sifon na bezbedno mesto.
2. U pravcu suprotnom od kazaljke na satu skinite zatezač (29) od reducira (38). Ostavite dihtung (32) na reducira (38).
3. Povežite filter i sifon u donjem delu bazenskog priključka (označeno "+"). Sa unutrašnje strane bazena postavite reducir (38) u jednu od prethodno isečenih rupa ali sa dihtungom na reduciru kako bi bio postavljen uz unutrašnji zid.
4. Pre sastavljanja podmažite navoje sa vazelinom. Sa glatkom stranom zatezača (29) usmerenog ka spoljnom zidu, u pravcu suprotnom od kazaljke zategnite zatezač (29) nazad na reducir (38) (vidi sliku 2).
5. Rukom zategnite zatezač (29) na reducir (38).
6. Sastavite i zategnite sifon. Pazite da dihtung (37) ostane na svom mestu.
7. U pravcu suprotnom od kazaljke na satu spojite sifon sa reducirom (38) (vidi crtež 3).
8. U pravcu suprotnom od kazaljke na satu okrenite držač sifona. Pazite da bude pravilno zatvoren. To će sprečiti curenje vode tokom punjenja bazena (vidi crtež 4).



SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

MONTIRANJE IZLAZNOG FILTERA BAZENA I SIFONA (opciono)

1. Okretanjem suprotno od kazaljke sata, odvrnite sklop ventil klipa sa navoja vazdušnog priključka (33) (vidi crtež 5). Pazite da ne izgubite gumeni dihtung (37). Postavite sifon na bezbedno mesto.
2. Okretanjem suprotno od kazaljke sata odvrnite maticu sita (29) sa dovodnog vazdušnog priključka sa navojem (33). Ostavite dihtung (32) na reduciru (33).
3. Povežite mlaznicu i sifon u gornjem delu bazenskog priključka. Sa unutrašnje strane obloge bazena umetnite sklop mlaznice (34 i 33) u jednu od pripremljenih rupa dok podloška ostaje na priključku koji treba da se postavi sa unutarnje strane obloge bazena.
4. Pre sastavljanja podmažite navoje sa vazelinom. Potom, dok je ravna strana matice sita (29) okrenuta prema spoljnoj strani obloge okretanjem u smeru kazaljke sata pritegnite maticu sita (29) nazad na dovodni vazdušni priključak sa navojem (33) (vidi sliku 6).
5. Rukom pritegnite podesivu dovodnu vazdušnu mlaznicu bazena (34) i maticu sita (29) na dovodni vazdušni priključak sa navojem (33).
6. Sastavite i zategnite sifon. Pazite da dihtung (37) iostane na svom mestu.
7. Prišrafite dovodnu vazdušnu mlaznicu (30) preko dovodnog vazdušnog priključka (33).
NAPOMENA: Pobrinite se da ventil vazdušne mlaznice bude pritegnut i okrenut prema gore. Okretanjem u smeru kazaljke sata, pritegnite sklop klipa ventila na dovodni vazdušni priključak sa navojem (33) (vidi crtež 7).
8. U pravcu suprotnom od kazaljke na satu okrenite držač sifona. Pazite da bude pravilno zatvoren što će sprečiti curenje vode tokom punjenja bazena (vidi crtež 8).
9. Podesite glavu mlaznice u smeru suprotnom od izlaza bazena zarad bolje cirkulacije (vidi crtež 9).
10. Bazen je sada spreman na punjenje vodom. Za informacije o punjenju pogledajte uputstva o korišćenju nadzemnog bazena.



NAPOMENA: Na ventil za vazdušni mlaz (30) nemojte da stavljate kapicu ventila (31) u normalnoj situaciji ili kada pumpa radi. Više detalja potražite u uputstva za rešavanje problema.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 8

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Peščani filter uklanja sumnjive deliće ali ne dezinfikuje bazen. Hemijski dodaci za bazen zahvataju specijalizovano područje i za detalje treba da konsultujete lokalnog snabdevača.

Broj sertifikovanog modela:	SFW80220
Voltaža:	220-240 Volt AC
Snaga:	250 W
Maksimalni radni pritisak:	2 bar (30 psi)
Područje rada filtera:	0.07 m ² (0.79 ft ²)
Pumpa protok:	7.9 m ³ /sat (2100 galona/sat)
Preporučena količina sredstva za filtriranje:	Br. 20 silikatni pesak 23 kg (50 lbs), stakleni pesak 16 kg (35 lbs) ili kuglice od vlakana 650 g.
Preporučeno sredstvo za filtriranje (nije uključeno):	Br. 20 silikonski pesak ili stakleni pesak. Veličinačesticaod 0,45 do 0,85 mm. Koeficijent izjednačenosti manji od 1,75.
Ograničena garancija:	vidi »Ograničena garancija«

UPUTSTVO ZA SASTAVLJANJE

ZAHTEVAN ALAT: Jedan (1) Phillips šrafciğer

Pozicija pumpe i postavljanje:



- Sistem mora biti instaliran na tvrdj osnovi bez vibracija.
- Pronađite lokaciju zaštićenu od uticaja vremena, vlage, poplava i smrzavanja.
- Prilikom rutinskog održavanja obezbedite odgovarajući prilaz, prostor i osvetljenost.
- Motor pumpe mora radi hlađenja imati slobodnu cirkulaciju vazduha. Nemojte postavljati pumpu u rupe ili mesta bez provetranja.

Za sastavljanje ovog proizvoda su potrebna najmanje 2 osobe.

Uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu.

Postavljanje sklopa motora pred-filtera:

1. Pažljivo izvadite filter za pesak i njegove delove iz ambalaže i proverite ima li vidljivih oštećenja.
2. U smeru suprotno od kazaljke na satu odvrnite poklopac lista sifona (23) iz kućišta pred-filtera. Izvadite košaru (25) i maticu kućišta filtera (26) (vidi crtež 10).
3. Spojite kućište pred-filtera na priključak za vodu na motoru. Napomena: Poravnajte konektor u kućištu pred-filtera sa priključkom za vodu na motoru (vidi crtež 11).





SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA



Strana 9

UPUTSTVO ZA SASTAVLJANJE (nastavak)

4. U smeru kazaljke na satu zavrните maticu kućišta filtera (26) na priključak za vodu na motoru (vidi sliku 12.1 i 12.2).



5. Vratite košaru (25) i poklopac lista sifona (23) nazad na kućište pred-filtera (vidi sliku 13.1 i 13.2).






Postavljanje peščanog rezervoara:

1. Postavite kućište rezervoara na izabrano mesto.
2. Pričvrstite motor sa sklopom predfiltera na potporno postolje rezervoara (videti crtež 14.1).
3. Postavite rezervoar na potporno postolje rezervoara (videti crtež 14.2).

NAPOMENA: Uverite se da je ulazni priključak za crijevo za vodu kućišta pred-filtera okrenut prema bazenu.

VAŽNO: Neke zemlje, naročito u Evropskoj Uniji, zahtevaju da proizvod bude pričvršćen na zemlju u uspravnom položaju. Proverite kod lokalnih vlasti dali postoje propisi u vezi postavljanja filter pumpi kod nadzemnih bazena. Ukoliko to jeste slučaj, onda možete proizvod popeti na platformu koristeći dve rupice smeštene u kućištu (vidi sliku 14.3). Kako bi sprečili slučajne padove proizvod možete podići na cementnu osnovu ili drvenu platformu.

- Prečnik montažnih rupa je 6,4 mm, a međusobna udaljenost 210 mm.
- Koristiti dva zavrtnja i šrafove sa najviše 6,4 mm u prečniku.



SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA



UPUTSTVO ZA SASTAVLJANJE (nastavak)

Punjenje peskom:



VAŽNO: Koristite silikonski pesak br. 20 ili stakleni pesak sa veličinom čestica od 0,45 do 0,85 mm i koeficijentom izjednačenosti manjim od 1,75.

NAPOMENA: Pre punjenja rezervoara peskom, uverite se da je centralna cev sklopa cevi legao na svoje mesto na dnu rezervoara, i da je vertikalno centriran unutar rezervoara.

1. Postavite štitnik za pesak (5) preko vrha centra cevi. Polagano sipajte pesak u rezervoar (vidi crtež 15).
2. Napunite rezervoar otprilike do pola, maknite štitnik za pesak (5) sa vrha (vidi crtež 16).



3. Ravnomerno rasporedite pesak unutar rezervoara, zatim u rezervoar ulijte nešto vode kako bi postigli efekt amortiziranja kada nasipate preostali pesake. Time sprečavate preveliki šok na centralnoj glavi cevi (6) (vidi crtež 17). Postavite štitnik za pesak (5) nazad i nastavite sipati pesak u rezervoar.
4. Pesak morate napuniti između označenih mera za »MAX« i »MIN« koji se nalaze na centralnoj cevi (vidi crtež 18).



5. Maknite štitnik za pesak (5) (vidi crtež 16). Rukom ravnomerno rasporedite i izravnajte pesak (vidi crtež 17).
6. Očistite sav pesak oko gornjeg ruba rezervoara.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
Strana 11

UPUTSTVO ZA SASTAVLJANJE (nastavak)





OPOZORILO

Če ventil posode in objemka nista pravilno sestavljena, ju lahko raznese, kar se lahko konča z resnimi telesnimi poškodbami, premoženjsko škodo ali celo smrtjo.



Instaliranje 6-stepenog ventila:

1. Najpre polako spustite poklopac 6-stepenog ventila preko rezervoara i obezbedite da pomoćna cev koja je podmetnuta ispod 6-stepenog ventila čvrsto ulegne na otvor centralna glava cevi (6) (vidi sliku 19).

VAŽNO: Postoje tri priključka za crevo na 6-stepeni ventil. Obezbedite da izlazni priključak (od filtera do bazena) ventila bude okrenut ka bazenu, i ulazni priključak (sa ventila motora) je poravnat sa priključkom motora (vidi sliku 20).



2. Stavite O-prsten u obliku slova L (10) na ulazni priključak 6-smernog ventila, a O-prsten u obliku slova L (18) na izlaz motora pumpe. U smeru kazaljke na satu priključite cev za priključivanje filtera (17) na izlazni priključak motora pumpe i na ulazni priključak 6-smernog ventila (vidi sliku 21).
3. Izvadite šaraf stezaljke, i postavite spojnicu oko priрубnice 6-smernog ventila rezervoara, a zatim vratite šaraf stezaljke i koristite križni odvijač (nije isporučen) kako biste je zategnuli (vidi sliku 22).



SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA


SASTAVLJANJE CREVA PUMPE SA PEŠČANIM FILTEROM

⚠ UPOZORENJE!

- Čuvajte ovaj proizvod na udaljenosti od barem 2 m od bazena.
- Čuvajte ovaj proizvod na udaljenosti od barem 3,5 m od bazena (samo u Francuskoj).
- Čuvajte utikač ovog proizvoda na udaljenosti od barem 3,5 m od bazena.
- Postavite ovaj proizvod od bazena kako biste onemogućili deci da se na njega penju i priđu bazenu.

6-stepeni ventil ima tri priključka za crevo.

1. Povežite jedan kraj creva (16) u priključak za filtriranje a drugi kraj creva za sifon sa filterom. Pazite da su matice creva čvrsto zategnute.
2. Povežite drugo crevo (16) sa odvodom vode 6-stepenog ventila i gornjeg ventila sifona sa ulaznom mlaznicom. Pazite da su matice creva čvrsto zategnute.
3. Treći priključak za crevo (odvod vode i prljavštine) treba da usmeri 6-stepeni ventil ka odgovarajućoj odvodnoj posudi koristeći crevo ili cev (nije uključeno). Pre priključivanja creva ili cevi za odvod i prljavštinu uklonite čep.
4. Pumpa sa peščanim filterom je sada spremna da pročisti bazen.



U skladu sa Međunarodnim Standardom, IEC 60364-7-702, a u vezi električne instalacije bazena i ostale opreme u bazenima, moraju se ispoštovati sledeći instalacioni propisi:

- Filter pumpa mora biti postavljana najmanje 2 m od zidova bazena.
- Utikač kabla za napajanje za 220-240 volti izvora električnog napajanja filter pumpe mora biti postavljen najmanje 3,5 m od zidova bazena.

Proverite kod lokalnih vlasti odgovarajuće standarde i zahteve u vezi »električne instalacije bazena i ostale opreme u bazenima«. Sledeća tabela služi samo za upoređenje:

Država/Regija	Standardni broj
Međunarodna	IEC 60364-7-702
Francuska	NF C 15-100-7-702
Nemačka	DIN VDE 0100-702
Holandija	NEN 1010-702


SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 13

SASTAVLJANJE CREVA PUMPE SA PEŠČANIM FILTEROM (nastavak)


Nadogradnja pumpe za INTEX bazene sa spojnim elementima/priključcima od 1-1/4" (32 mm):

Spojite creva (16) na ulazne i izlazne priključke bazena pomoću dva „Adaptora B“ (10722). Delovi unutar okvira nisu uključeni u opseg isporuke (prodaju se odvojeno) i ovde su prikazani samo u svrhu sastavljanja. Više informacija potražite u korisničkom priručniku bazena.



Za NE-INTEX bazen:

Povežite creva (16) sa velikom šelnom za ulazno-izlazni priključak (nije uključeno). Čvrsto zategnite.



SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 14







UPUTSTVO ZA RAD

⚠ UPOZORENJE!

- Opasnost strujnog udara. Proizvod priključite na uzemljenu utičnicu osiguranu sa osiguračem (GFCI) ili instalacionom sklopkom (RCD). Kontaktirajte ovlašćenog električara ukoliko niste sigurni dali je utičnica zaštićena kao GFCI/RCD. Za instaliranje GFCI/RCD pozovite kvalifikovanog električara . Nemojte koristiti prenosne instalacione sklopke (PRCD).
- Kako bi smanjili opasnost od strujnog udara prilikom povezivanja jedinice u struju nemojte koristiti produžne kablove, štoperice, priključne adaptere ili izmenjivače. Pronađite bezbedno postavljen utikač.
- Nemojte uključivati ili isključivati ovaj proizvod dok stojite u vodi ili su vam ruke vlažne.
- Prilikom rada proizvoda ne smete prelaziti dozvoljen maksimalni radni pritisak naveden na filteru rezervoara.
- Pre menjanja postavke 6-stepenog ventila uvek isključite pumpu.
- Korišćenje ovog proizvoda bez vode u sistemu može prouzrokovati nagomilavanje opasnog pritiska koji može dovesti do eksplozije, ozbiljnih povreda, imovinske štete ili smrti.
- Nikada ne testirajte ovu pumpu sa kompresovanim vazduhom. Temperatura vode pri radu ne sme prelaziti 35 °C (95 °F).

Pozicije 6-stepenog ventila i funkcija:

Pozicija ventila	Funkcija	Smer vode
FILTER (vidi sliku 23)	Normalno filtriranje i redovno čišćenje bazena	Od pumpe kroz filter do bazena
PREUSMERAVANJE (vidi sliku 24)	Okreće tok vode kako bi očistio filter	Od pumpe kroz filter do izlaznog odvodnog priključka
ISPIRANJE (vidi sliku 25)	Za početno čišćenje peska i ravnanje slegnuća nakon talasanja	Od pumpe kroz filter do izlaznog odvodnog priključka
ČIŠĆENJE (vidi sliku 26)	Za direktno usisavanje smeća snižavajući nivo vode ili pražnjenje bazena	Od pumpe do izlaznog odvodnog ventila zaobilazeći filter
RECIRKULACIJA (vidi sliku 27)	Za cirkulisanje vode kroz bazen bez prolaska kroz filter	Od pumpe kroz ventil u bazen zaobilazećem filtera
ZATVORENO (vidi sliku 28)	Zaustavlja sav protok kroz filter i bazen »Ne koristiti dok pumpa radi«	



Opis kontrolne ploče:

LED	Definicije
⏻ UKLJUČITE / ISKLJUČITE	🔒 ZAKLJUČAVANJE / OTKLJUČAVANJE
	⌚ Dugme TAJMER/UPARIVANJE
00	Stanje pripravnosti (pokretanje)
01	Minimalni broj sati rada (Preostao 1 sat)
02-11	Broj radnih sati (2 - 11 časa preostala)
12	Maksimalni broj sati rada (12 časa preostala)
FP	Tajmer ISKLJUČEN (kontinuirani rad pumpe)
93	Režim rada mirovanja
•	Režim rada uštede energije
AU	Automatski režim rada kojim upravljaju drugi Intex Wi-Fi proizvodi kao što su analizator vode ili sistem za slanu vodu

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

UPUTSTVO ZA RAD (nastavak)



Prvo pokretanje i rad:


Pre početka rada pazite da:

- Su sva creva povezana i čvrsto zategnuta kao i da je filter napunjen sa dovoljno peska.
- Ceo sistem je povezan sa uzemljenu utičnicu osiguranu sa osiguračem (GFCI) i instalacionom sklopkom (RCD).

⚠ POZOR

Regulacijski ventil filtra je v zaprtem položaju. Črpalka ne sme nikoli delovati, če je ventil v zaprtem položaju. Če črpalka deluje, ko je ventil zaprt, lahko pride do eksplozije.

1. Otvorite ventil za ispuštanje vazduha (20) na gornjoj strani poklopca hvatača lišća. Potpuno okrenite ručke klipnih ventila u smeru suprotnom smeru kretanja kazaljki na satu tako da se zaustave. Pritisak vode će da istisne vazduh zarobljen unutra iz ventila za ispuštanje vazduha. Zatvorite ventil za ispuštanje vazduha kada voda počne da teče.
2. Uverite se da priključak za odvod/praznjenje na 6-smernom ventilu nije pokriven i da je usmeren na odgovarajuću posudu za praznjenje.
3. Pazite da je pumpa isključena, pritisnite 6-stepeni ventil i okrenite ga u poziciju »Preusmeravanje« (vidi sliku 24 i 29). **VAŽNO: Kako bi sprečili oštećenja na 6-stepenom ventilu, uvek pritisnite navoj ventila pre menjanja pozicije 6-stepenog ventila uvek isključite pumpu.**
4. Za uključivanje sistema pritisnite dugme , a zatim za podešavanje radnih časova TAJMERA pritisnite dugme  (za više informacija pogledajte odeljak "Rad sistema u režimu rada sa TAJMEROM ili u ručnom režimu rada"). Voda se kreće unazad kroz peščani filter i izlazni priključak. Ispirite sve dok kroz priključak za praznjenje ili kroz prozor odvodnog sedimenta ne primjetite jasan protok vode. **NAPOMENA:** Početno preusmerenje filtera se preporučuje kako bi se uklonile sve nečistoće ili fine čestice peska u peščanom filteru.
5. Isključite pumpu, okrenite 6-stepeni ventil na poziciju »ISPIRANJE« (vidi sliku 25).
6. Uključite pumpu i pustite je da radi oko 1 minut kako bi se izravnao pesak nakon preusmeravanja kroz peščani filter.
7. Isključite pumpu i okrenite 6-stepeni ventil na poziciju »FILTER« (vidi sliku 23).
8. Uključite pumpu. Sistem sada radi u normalnom režimu za filtriranje. Uključite pumpu dok ne postignete željenu čistoću vode u bazenu ali ne više od 12 sati dnevno. Za inicijalno pokretanje preporučujemo da se sistem podesi na više radnih časova TAJMERA ili na opciju "FP" za kontinuirani rad pumpe bez TAJMERA.
9. Zapišite očitavanja početnog pritiska na meraču kada je filter čist. **NAPOMENA:** Tokom pokretanja sistema bi bilo neophodno da preusmeravate češće obzirom na neuobičajeno velike komade prljavštine prisutne u vodi i pesku. Nakon što filter ukloni prljavštinu i nečistoće iz vode bazena, akumulirana prljavština u peščanom filteru će prouzrokovati podizanje pritiska i umanjeње protoka. Ukoliko nema uređaja za usisavanje priključenog na sistem i očitavanja merača pritiska su u žutoj zoni onda je vreme da preusmerite peščani filter, pogledajte »PREUSMERAVANJE« pod odeljkom »Pokretanje i rad«. Uređaj za usisavanje (tj. Intex automatski čistač bazena) može takođe doprineti smanjenju protoka i podizanju pritiska. Uklonite sve uređaje za usisavanje iz sistema i proverite dali su očitavanja merača pritiska pala sa žute u zelenu zonu.
10. Pratite manometar očitavanja i svake sedmice proveravajte da ulazni i izlazni otvori nisu opstruirani. Ako manometar pokazuje žuto vreme je da se ispere medij filtera.



SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA


Strana 16

UPUTSTVO ZA RAD (nastavak)




Upravljanje sistemom u »VREMENSKOM« režimu ili ručno:

Kako bi upravljali sa pumpom sa peščanim filterom u »FILTER« režimu i »VREMENSKOJ« kontroli:

1. Aktivacija jedinice:

Pritisnite dugme . Na LED displeju se pojavljuje oznaka "00" koja treperi kao znak da je jedinica spremna za programiranje.


2. Podešavanje radnih časova:

Dok kod "00" treperi, pritisnite dugme  da biste podesili željeno vrijeme rada. Za željeno vreme rada s obzirom na veličinu bazena pogledajte "Tabelu vremena rada". Ako dvaput pritisnete dugme  time ćete da povećate vreme sa 01 na 12 sati maksimalno. Ako ste izabrali previše sati nastavite pritiskati dugme  da bi ponovili ciklus. Ugrađeni tajmer će sada da aktivira pumpu sa peščanim filterom svaki dan u isto vreme u trajanju od onoliko časova koliko ste podesili.



(1 do 12 sati maksimalno po ciklusu)


3. Zaključavanje tastature:

Dok je prikazan željeni broj sati, pritisnite dugme  i zadržite sve dok na začujete zvučni signal "bip". Zaključavanje kontrolnih dugmeta u tom okruženju sprečava neovlašteno menjanje operativnog ciklusa.


NAPOMENA: Ako zaboravite da blokirate kontrolne tastere, sistem će automatski da ih blokira i da počne sa radom za 2 sekundi.


Pumpa sa peščanim filterom sada filtrira vodu i zaustaviće se posle isteka radnih časova.

4. Nameštanje vremena rada prema potrebi:

Ako je potrebno, broj radnih sati može da se ponovno namesti. Pritisnite dugme  sve dok ne začujete zvučni signal "bip" da biste otključali tastaturu. Trenutni program počne da treperi. Ponovite korake 2 i 3.

5. Režim rada uštede energije:




- Kada se ciklus završi, sistem ulazi u režim rada „SLEEP“. Na displeju se prvo prikazuje „93“. Nakon 5 minuta displej prelazi u režim rada uštede energije, a na displeju se prikazuje „.“. Sistem se automatski ponovo uključuje za 24 sata.
- Kada je sistem u režimu rada uštede energije, pritisnite dugme  i sistem će nakratko da prikaže programirano vreme, a zatim „93“.



Prikaz prethodno podešenih časova TAJMERA:

Kada pumpa radi, pritisnite dugme . Na displeju će nakratko da zatrepere prethodno podešeni časovi 2 sekundi, a zatim će ponovo da se prikažu preostali radni časovi.

Ručno upravljanje pumpe sa peščanim filterom (bez »VREMENSKOG« režima):

1. Za uključivanje i rad pumpe bez opcije "Tajmer", pritisnite dugme , a zatim dugme  dok se na LED displeju ne prikaže oznaka "FP", koja ukazuje da je TAJMER isključen i da pumpa sada kontinuirano radi.
2. Za zaustavljanje pumpe, ponovo pritisnite dugme .



NAPOMENA! Funkcija režima rada „FP“ u aplikaciji Intex Link omogućava korisniku da odabere vreme rada pumpe – 24, 36, 48 ili 72 sata – prema vremenu „BOOST“ ciklusa sistema za slanu vodu. Za upravljanje pumpom putem aplikacije „Intex Link“ pogledajte odeljak „Instalacija aplikacije Intex Link i uparivanje“.

UPUTSTVO ZA RAD (nastavak)

Instalacija aplikacije Intex Link i uparivanje

Aplikacija Intex Link vam omogućava upravljanje filterskom pumpom i programiranje rasporeda za buduću upotrebu na daljinu sa vašeg mobilnog uređaja, čak i kada niste kod kuće.

U grupnom režimu rada, aplikacija vam omogućava programiranje rasporeda za buduću upotrebu i upravljanje drugim kompatibilnim Intex uređajima sa Wi-Fi poveziivošću, kao što su analizator vode ili sistem za slanu vodu.



QR kod za
Wi-Fi aplikaciju


Zahtevi za sistem i Wi-Fi ruter

Filterska pumpa vrši komunikaciju putem Bluetooth-a i mreže od 2,4 GHz, koja podržava bežičnu tehnologiju 802,11 b/g/n. Hardver pumpe **ne podržava Wi-Fi mreže od 5 GHz.**

Preporučujemo da tokom postavljanja aplikacije i postupka uparivanja isključite Wi-Fi mrežu od 5 GHz.

Uparivanje putem Wi-Fi mreže

Za uspešno prvo uparivanje putem Wi-Fi mreže između filterske pumpe i vašeg mobilnog uređaja vodite računa o sledećem:

- Da uključite funkciju „**Bluetooth**“ na vašem mobilnom uređaju i omogućite funkciju „**Uređaji u blizini**“ (Informacije o aplikaciji Intex Link → Odobrenja aplikacije → Uređaji u blizini → Omogućiti).
 - Da uključite funkciju „**Pristup lokaciji**“ na mobilnom uređaju.
 - Područje na kojem će se instalirati filterska pumpa se nalazi u području pokrivenosti Wi-Fi rutera. U području ne sme da bude metalnih zidova/metalne mreže i drugih predmeta koji mogu da ometaju ili da oslabe Wi-Fi signal.
 - Pre uparivanja uređaja i filterske pumpe prvo isključite funkciju mobilnih podataka (2G, 3G, 4G, 5G i LTE) na svom mobilnom uređaju i uverite se da je mobilni uređaj povezan sa Wi-Fi ruterom. Proverite da li je jačina Wi-Fi signala potpuna tako da pregledate internet s mobilnim uređajem pomoću povezane Wi-Fi mreže i uverite se da je brzina učitavanja internet stranica brza.
 - Pratite donje korake.
- 1) Za instalaciju aplikacije skenirajte QR kod Wi-Fi aplikacije u ovom priručniku. „**Aplikaciju Intex Link**“ možete da preuzmete i sa App Store ili Google Play.
 - 2) Otvorite aplikaciju, napravite novi nalog (za nove korisnike) i prijavite se u aplikaciji.
 - 3) Za traženje uređaja u blizini dodirnite dugme „Dodaj uređaj“ ili dugme „+“ u aplikaciji.
 - 4) **UKLJUČITE** filtersku pumpu.
 - 5) Pritisnite i držite pritisnuto dugme za uparivanje () dok svetlosni indikator Wi-Fi mreže ne počne da treperi. Filterska pumpa je počela uparivanje sa vašim mobilnim uređajem.
 - 6) Dodirnite ikonu pumpe sa peščanim filterom koju želite da dodate ili da uparite.
 - 7) Izaberite svoj bežični Wi-Fi ruter i unesite lozinku Wi-Fi rutera, a zatim dodirnite dugme „**Dalje**“ za pokretanje postupka uparivanja.
 - 8) Nakon uspešnog dodavanja pumpe, uparivanje je završeno, a svetlosni indikator Wi-Fi mreže ostaje uključen. Dodirnite dugme „Gotovo“ da počnete upotrebljavati aplikaciju.

NAPOMENA! Ako uparivanje ne uspe, svetlosni indikator Wi-Fi mreže nastavlja da treperi. Za isključivanje svetlosnog indikatora uparivanja putem Wi-Fi mreže isključite strujni kabl iz strujne utičnice i ponovo ga priključite u strujnu utičnicu.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 18

UPUTSTVO ZA RAD (nastavak)

Opis aplikacije

☰ Podešavanje: Omogućava vam da konfigurirate regionalno podešavanje, podešavanja bazena i podsetnik za povratno pranje. **NAPOMENA!** „Regionalno podešavanje“ je dostupno samo ako ste u SAD-u. Aplikacija automatski otkriva vašu lokaciju putem pristupa lokaciji vašeg mobilnog uređaja. Morate da uključite pristup lokaciji mobilnog uređaja.

🕒 Raspored: Omogućava vam programiranje rasporeda za buduću upotrebu, kao što su vreme početka rada, trajanje i raspored ponavljanja.

📊 Kontrolna tabla: Omogućava vam uključivanje i isključivanje pumpe, prikaz preostalog vremena rada i primanje obaveštenja o povratnom pranju ako je aktivirano (na kraju svakog meseca).

NAPOMENA! Funkcija režima rada „FP“ u aplikaciji Intex Link omogućava korisniku da odabere vreme rada pumpe – 24, 36, 48 ili 72 sata – prema vremenu „BOOST“ ciklusa sistema za slanu vodu. Ako se režim rada „FP“ aktivira ručno putem kontrolne ploče pumpe, pumpa će da kontinuirano radi bez upotrebe režima rada tajmera i treba da se ručno zaustavi.



Opis grupnog režima rada aplikacije

U grupnom režimu rada, pumpom će da upravlja druga Intex dodatna oprema sa Wi-Fi povezoivošću, kao što je sistem za slanu vodu ili analizador vode.

Grupisanje pumpe sa ostalom Intex dodatnom opremom sa Wi-Fi povezoivošću:

1. Prvo uparite svaku kompatibilnu dodatnu opremu sa Wi-Fi povezoivošću sa vašim mobilnim uređajem. Mogu da se povežu samo proizvodi sa ikonom Wi-Fi (📶) na kontrolnoj ploči. Za detalje pogledajte vodič za uparivanje za svaki pojedini proizvod.
2. Dodirnite ikonu grupnog režima rada (👤) za pregled kompatibilnih proizvoda koji mogu da se grupišu sa pumpom. Kompatibilni proizvodi se pojavljuju u grupi od dva ili tri proizvoda.
3. Dodirnite kvačicu za potvrdu i aktivaciju grupnog režima rada sa pumpom. U ovom grupnom podešavanju pumpom upravlja analizador vode ili sistem za slanu vodu.
4. Dodirnite (📊) za pregled liste povezanih uređaja, dodirnite ikonu pumpe za otvaranje kontrolne ploče pumpe.
5. Kada pumpa radi u grupnom režimu rada, na displeju se prikazuje „AU“, što znači da automatskim režimom rada upravljaju drugi proizvodi.
6. Za isključivanje grupnog režima rada koji se više ne upotrebljava dodirnite dugme (🔌).

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 19

RASPORED RADA INTEX BAZENA (BEZ INTEX SISTEMA SA SLANOM VODOM)

Ovaj raspored pokazuje radno vreme prosečne upotrebe pumpe sa peščanim filterom sa nadzemnim bazenima.

Ukoliko je sistem povezan sa jedinicom »Intex Sistema sa slanom vodom« onda bi vreme rada pumpe trebalo biti duže nego zahtevano vreme rada jedinice Intex sistema sa slanom vodom.

Veličina Bazena		Količina vode (izračunata sa 90 % za bazen sa okvirom i 80 % za bazen Easy Set)		Vreme rada pumpe sa peščanim filterom (za jedan ciklus) / (Sati)
		(Galona)	(Litara)	
INTEX NADZEMNI BAZENI (AGP's)				
BRZO SASTAVLJAJUĆI BAZEN	457cmx84cm (15'x33")	2587	9792	2
	457cmx91cm (15'x36")	2822	10681	2
	457cmx107cm (15'x42")	3284	12430	2
	457cmx122cm (15'x48")	3736	14141	3
	488cmx107cm (16'x42")	3754	14209	3
	488cmx122cm (16'x48")	4273	16173	3
	488cmx132cm (16'x52")	4614	17464	3
	549cmx107cm (18'x42")	4786	18115	3
	549cmx122cm (18'x48")	5455	20647	4
OKRUGLI BAZEN SA METALNIM OKVIROM	457cmx91cm (15'x36")	3282	12422	2
	457cmx107cm (15'x42")	3861	14614	3
	457cmx122cm (15'x48")	4440	16805	3
	488cmx122cm (16'x48")	5061	19156	4
	549cmx122cm (18'x48")	6423	24311	5
	640cmx132cm (21'x52")	9533	36082	6
	732cmx132cm (24'x52")	12481	47241	8
BAZEN SA ULTRA OKVIROM	488cmx122cm (16'x48")	5061	19156	4
	549cmx122cm (18'x48")	6423	24311	5
	549cmx132cm (18'x52")	6981	26423	5
	610cmx122cm (20'x48")	7947	30079	5
	671cmx132cm (22'x52")	10472	39637	7
	732cmx132cm (24'x52")	12481	47241	8
	792cmx132cm (26'x52")	14667	55515	10
GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	478cmx124cm (15'8"x49")	4440	16805	3
	508cmx124cm (16'8"x49")	5061	19156	4
	569cmx135cm (18'8"x53")	6981	26423	5
BAZEN SA OVALNIM OKVIROM	305cmx549cmx107cm (10'x18'x42")	2885	10920	2
	366cmx610cmx122cm (12'x20'x48")	4393	16628	3
PRAVOUGAONI BAZEN SA ULTRA OKVIROM	274cmx457cmx122cm (9'x15'x48")	3484	13187	3
	274cmx549cmx132cm (9'x18'x52")	4545	17203	3
	305cmx610cmx132cm (10'x20'x52")	5835	22085	4
	366cmx732cmx132cm (12'x24'x52")	8403	31805	6
	488cmx975cmx132cm (16'x32'x52")	14364	54368	9

NAPOMENA: Postavka tajmera ima 10 minuta više od stvarne postavke.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
Strana 20

RASPORED VREMENA RADA NE-INTEX BAZENA


Ova tabela pokazuje zahtevano vreme rada za prosečnu upotrebu pumpe sa peščanim filterom kod nadzemnih bazena.

Kapacitet vode		Vreme rada pumpe sa peščanim filterom (za jedan ciklus) / (Sati)
(Galona)	(Litara)	
3000	11355	2
4000	15140	3
4440	16805	3
5000	18925	4
6000	22710	4
7000	26495	5
8000	30280	5
9000	34065	6
10000	37850	7
11000	41635	7
12000	45420	8
13000	49205	9
14000	52990	9
15000	56775	10
16000	60560	10
17000	64345	11
18000	68130	12
19000	71915	12
20000	75700	-
21000	79485	-
22000	83270	-
23000	87055	-
24000	90840	-
25000	94625	-
26000	98410	-


SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
Strana 21

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PRED-FILTERA MOTORA

1. Uverite se da je filter pumpa ugašena, nakon toga isključite strujni kabl iz utičnice.
2. Okrećite obe ručke klipa ventila do kraja u smeru kazaljke na satu dok se ne zaustave. Time zatvarate ventile i sprečavate da voda izlazi u bazen.
3. Otpustite pritisak tako da najpre otvorite ventil za ispušt sedimenta **(20)** koji se nalaze na nižoj strani kućišta pred-filtera **(vidi sliku 30)**.



4. Suprotno od kazaljke sata odvrnite poklopac lista sifona **(23)**, a zatim maknite košaru **(25)** i o-prsten lista sifona **(24)** iz kućišta pred-filtera **(vidi sliku 31)**.



5. Ispraznite i isperite koš pomoću creva za vodu. Možete da koristite plastičnu četku za uklanjanje naslaga iz košare. Nemojte da koristite metalne četke.
6. Očistite i isperite unutrašnjost kućišta pred-filtera i o-prsten lista sifona pomoću creva za vodu.
7. Ponovno vratite o-prsten lista sifona, košaru i poklopac lista sifona na kućište pred-filtera.
8. Zatvorite ventil za ispuštanje taloga **(20)**.

ODRŽAVANJE BAZENA I HEMIJSKI DODACI

- Svi bazeni iziskuju održavanje kako bi voda bila jasna i higijenski čista. Sa odgovarajućom hemijskom kontrolom filter će vam pomoći u postizanju tog cilja. Konsultujte vašeg snabdevača za uputstva vezana za pravilnu upotrebu hlora, algicida i ostalih hemijskih proizvoda potrebnih za kristalno čistu vodu.
- Čuvajte hemijske proizvode izvan dohvata dece.
- Nemojte sipati hemijska sredstva u bazen dok je isti zauzet. Može doći do iritacije kože ili očiju.
- Dnevno proveravanje PH vrednosti i hemijsko tretiranje vode su jako bitni. Hlor, algicid i održavanje pravog nivoa PH vrednosti su obavezni tokom punjenja bazena kao i tokom sezone. Za uputstva konsultujte lokalnog snabdevača bazenske opreme.
- Prvo punjenje bazena u sezoni može prouzrokovati neadekvatan kvalitet vode što dovodi do dodatne upotrebe dodataka i produženo delovanje filtera. Nemojte dozvoliti plivanje u bazenu dok PH nivo nije izbalansiran. Za uputstva konsultujte lokalnog snabdevača bazenske opreme.
- Kako se deca igraju u bazenu i ispljuskuju hlorisanu vodu iz bazena ista može oštetiti travnjake, bašte ili žbunje. Deo travnjaka koji prekrivana prekrivač bazena će biti uništen. Zapamtite da neke vrste trava mogu probiti i prekrivač.
- Vreme rada filtera zavisi od veličine bazena, vremena i učestalosti upotrebe. Kako biste obezbedili kristalno čistu vodu eksperimentišite sa različitim vremenskim intervalima filtriranja.

⚠ PAŽNJA

Koncentrovani rastvori hlora mogu oštetiti prekrivač bazena. Uvek pratite uputstva proizvođača hemijskog sredstva kao i uputstva o štetnosti za zdravlje.

DUGOROČNO SKLADIŠTENJE I ČUVANJE PREKO ZIME

⚠ PAŽNJA

Smrznuta voda će oštetiti peščani filter i poništiti garanciju.

1. Pre pražnjenja vašeg bazena zarad dugoročnog skladištenja ili premeštanja pazite da voda bude usmerena ka odvodnom delu usmerenom od kuće. Proverite lokalne propise za posebna uputstva u vezi prolivanja vode iz bazena.
2. Isključite jedinicu i isključite strujni kabl iz utikača.
3. Kada je bazen prazan isključite sva creva sa pumpe i sifona i uklonite filtere/sifone sa zida bazena.
4. U pravcu suprotnom od kazaljke na satu odvrnite kapicu otočnog ventila (7) fsa otočnog ventila kako bi temeljito ispraznili rezervoar. Otočni ventil je smešten na dnu filtera rezervoara.
5. Odvojite motor pumpe sa kućišta rezervoara.
6. Ostavite napolju delove pumpe sa peščanim filterom i creva kako bi se temeljito osušili na vazduhu.
7. Za dugotrajno skladištenje premažite sledeće dihtunge sa vazelinom:
 - L-dihtung (10 & 18).
 - Dihtung creva pumpe (36).
 - Dihtung spoja filtera i ventila (37).
 - Pljosnati gumeni dihtung (32).
8. Pritisnite zavrtanj 6-stepenog ventila i okrenite kako bi pokazivač na poklopcu ventila bio na »N« poziciji. To omogućava oticanje vode kroz ventil. Ostavite 6-stepeni ventil u ovom položaju.
9. Prilikom skladištenja je najbolje da stavite zajedno u originalno pakovanje sve suve delove i motor pumpe. Da bi izbegli kondenzacione i korozivne probleme nemojte prekrivati ili umotavati motor pumpe sa plastičnim kesama.
10. Pospremite motor pumpe i dodatke na suvo mesto. Temperatura u prostoriji mora biti kontrolisana, između 0 stepeni Celzija (32 stepena Farnhajta) i 40 stepeni Celzija (104 stepena Farnhajta).

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 23


VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	RAZLOG	REŠENJE
FILTER MOTORA NEĆE DA UPALI	<ul style="list-style-type: none"> Motor nije uključen. GFCI/RCD sklopka je blokirala. Motor je prevruć i zaštita od preopterećivanja je isključena. 	<ul style="list-style-type: none"> Kabl mora biti uključen u 3-žičnu utičnicu koja je zaštićena uzemljenim prekidačem sklopke klase A. Resetujte zaštitnu sklopku. Ukoliko zaštitna sklopka blokira neprestano postoji mogućnost da vam je u kvaru električni sistem. Isključite sklopku i pozovite električara za popravku. Sačekajte da se motor ohladi i ponovo restartujte.
FILTER NEĆE DA ČISTI BAZEN	<ul style="list-style-type: none"> Neodgovarajuć nivo hlora ili PH vrednosti. U rezervoaru nema filtera. Pogrešan položaj 6-strukog ventila. Previše zaprljan bazen. Mrežica precistača onemogućuje protok vode. 	<ul style="list-style-type: none"> Podesite ph nivo i nivo hlora. Konsultujte lokalnog snabdevača opreme za bazene. Napunite sa peskom za filter, vidite »uputstva za punjenje peska«. Okrenite ventil u položaj »FILTER«. Koristite filter duži vremenski period. Očistite ploču filtera na ulazu.
FILTER NEĆE DA PUMPA VODU ILI JE PROTOK JAKO SPOR	<ul style="list-style-type: none"> Vazduh unutar sistema. Zapušen odvod ili dovod. Curenje vazduha sa unutrašnje strane. Previše zaprljan bazen. Sadržaj filtera peska pomešan sa prljavštinom. Mlaznice ili navoji su okrenuti naopako. Stvrdnjavanje ili slepljivanje na površine filtera peska. Uređaj sa usisavanje bazena priključen u sistem. Dovodni vazdušni priključak priključen na pogrešnu rupu na oblozi. 	<ul style="list-style-type: none"> Ispustite vazduh. Pogledajte poglavlje sa uputama za rad. Očistite sve smetnje na ulaznom crevu. Zategnite creva sa maticom, proverite creva za oštećenjima, proverite nivo vode u bazenu. Preusmerite filter. Postavite mlaznicu na gornju stranu ulaza bazena, a filter na nižu stranu bazenskog priključka. Ako je potrebno uklonite 1" peska. Uklonite sve uređaje za usisavanje bazena koji su priključeni na sistem. Uverite se da je dovodni vazdušni priključak priključen na gornju dovodnu armaturu bazena.
PUMPA NE RADI	<ul style="list-style-type: none"> Nizak nivo vode. Ploča filtera začepljena. Curenje vazduha u usisnom crevu. Pokvaren motor ili je zaglavljn rotor. 	<ul style="list-style-type: none"> Napunite bazen do odgovarajućeg nivoa. Očistite ploče ventila na ulazu bazena. Zategnite creva sa maticom, proverite crevo za oštećenjima. Kontaktirajte Intex korisnički servis.
6-STEPENOG VENTILA/ISTICANJE IZ GORNJEG POKLOPCA	<ul style="list-style-type: none"> Nedostaje dihtung rezervoara peska. Dihtung rezervoara peska je zaprljan. Šelna nije zategnuta. Oštećenje 6-stranog ventila. 	<ul style="list-style-type: none"> Uklonite poklopac 6-strukog ventila i pazite da je dihtung na mestu. Očistite dihtung rezervoara peska sa vodom iz baštenskog creva. Čvrsto zategnite. Kontaktirajte Intex korisnički servis.
CURENJE CREVA	<ul style="list-style-type: none"> Crevo sa maticom nije čvrsto zategnuto. Dihtung spoja creva/L-dihtung nedostaje. 	<ul style="list-style-type: none"> Zategnite/ponovo namestite crevo sa maticom. Proverite da je dihtung/L-dihtung na mestu i neoštećen.
TAJMER NIJE PRECIZAN ILI SE NE MOŽE PODESITI	<ul style="list-style-type: none"> Moguće oštećenje unutrašnjeg tajmera. 	<ul style="list-style-type: none"> Isključite pumpu i restartujte je ponovo za 5 minuta. Resetujte tajmer. Kontaktirajte Intex korisnički servis.
MERAČ PRITISKA NE RADI	<ul style="list-style-type: none"> Zapušen ulaz merača pritiska. Oštećenje merača pritiska. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite sve smetnje na ulazu odvrtanjem sa 6-strukog ventila. Kontaktirajte Intex korisnički servis.
PESAK SE VRAĆA NAZAD U BAZEN	<ul style="list-style-type: none"> Pesak je previše sitan. Peščano dno je stvrdnuto. 	<ul style="list-style-type: none"> Koristite samo silikonski pesak br. 20 sa veličinom čestica od 0,45 do 0,85 mm (0,018 do 0,033 inči) i koeficijentom izjednačenosti manjim od 1,75. Promenite pesak.
DOVODNI VAZDUŠNI PRIKLJUČAK SA NAVOJEM/ VENTIL VAZDUŠNE MLAZNICE CURI	<ul style="list-style-type: none"> Ventil klipa nije dobro montiran. Ventil vazdušne mlaznice nije stegnut i okrenut prema gore. Unutarnji zaptivač ventila vazdušne mlaznice blokirana. Unutarnji zaptivač ventila vazdušne mlaznice prljav. Ventil vazdušne mlaznice potrgan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pritegnite ili ponovno montirajte ventil. Stegnite ventil vazdušne mlaznice i pobrinite se da bude okrenut prema gore. Uključite crpku i ostavite je neka radi nekoliko sekundi, a potom je isključite. Ponovite tako 3 puta. Uklonite ventil vazdušne mlaznice, isperite prljavštinu vodom pa natrag vratite ventil. Zamenite ventil vazdušne mlaznice novim ventilom.
MALO PROPUŠTANJE IZ VENTILA ZA VAZDUŠNI MLAZ KADA JE PUMPA UKLJUČENA	<ul style="list-style-type: none"> Dodatna oprema se priključuje na vod za cirkulaciju vode. 	<ul style="list-style-type: none"> Uklonite svu dodatnu opremu (kao što su solarni grejač vode, automatski čistač bazena, LED rasveta) sa voda za cirkulaciju vode i na ventil za vazdušni mlaz (31) stavite kapicu ventila za vazdušni mlaz (30). Na ventil za vazdušni mlaz (30) nemojte da stavljate kapicu ventila (31) u normalnoj situaciji ili kada pumpa radi.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 24

REŠAVANJE PROBLEMA SA WI-FI APLIKACIJOM

PROBLEM	UZROK	REŠENJE
WI-FI UPARIVANJE NIJE USPELO TOKOM PRVOG POSTAVLJANJA	<ul style="list-style-type: none"> Model filterske pumpe ne podržava funkciju Wi-Fi aplikacije. 	<ul style="list-style-type: none"> Proverite da li model filterske pumpe ima ikonu Wi-Fi mreže () na kontrolnoj ploči.
	<ul style="list-style-type: none"> Pogrešna verzija mobilnog uređaja 	<ul style="list-style-type: none"> Vodite računa da imate odgovarajuću verziju mobilnih uređaja: <ol style="list-style-type: none"> iOS - Apple iPhone 6, 6 Plus i novija. Kompatibilnost sa tablet računarima nije optimizovana. Android – Svi Android telefoni. Kompatibilnost sa tablet računarima nije optimizovana.
	<ul style="list-style-type: none"> Nekompatibilan operativni sistem mobilnog uređaja 	<ul style="list-style-type: none"> Vodite računa da imate odgovarajući operativni sistem: <ol style="list-style-type: none"> Apple uređaji – iOS 11.0 i novija verzija. Android uređaji – Android 6.0 i noviji. Za verziju 6.0 i noviju verziju treba da se uključi GPS signal na mobilnom uređaju za prvo uparivanje. GPS signal možete da isključite posle uspešnog uparivanja i memorisanja filterske pumpe.
	<ul style="list-style-type: none"> Pogrešan opseg mreže rutera 	<ul style="list-style-type: none"> Uverite se da se povezujete na mrežu od 2,4 GHz i ponovo pokušajte da uparite mobilni uređaj i filtersku pumpu.
	<ul style="list-style-type: none"> Pogrešan naziv mreže 	<ul style="list-style-type: none"> Uverite se da se povezujete na odgovarajući signal Wi-Fi rutera i ponovo pokušajte da uparite mobilni uređaj i filtersku pumpu. Uverite se da su mobilni uređaj i filterska pumpa povezani na istom signalu Wi-Fi rutera.
	<ul style="list-style-type: none"> Pogrešna lozinka Wi-Fi mreže 	<ul style="list-style-type: none"> Vodite računa da unesete ispravnu lozinku Wi-Fi rutera. Pogledajte odeljak Wi-Fi povezivanje.
	<ul style="list-style-type: none"> Mesto postavljanja filterske pumpe je previše udaljeno od područja pokrivenosti signala Wi-Fi rutera. 	<ul style="list-style-type: none"> Uverite se da je mobilni uređaj povezan sa Wi-Fi ruterom i da možete da pristupite internetu i pretražujete po internetu. Ako ne možete da premeštate filtersku pumpu, treba da premetite Wi-Fi ruter ili da dodate pojačivač dometa/signala, tako da možete da primete signale sa Wi-Fi rutera na mestu postavljanja filterske pumpe. Ponovo pokušajte da uparite mobilni uređaj i filtersku pumpu.
	<ul style="list-style-type: none"> Aplikacija se ne učitava 	<ul style="list-style-type: none"> Prinudno zatvorite aplikaciju, ponovo je pokrenite i ponovo pokušajte da uparite filtersku pumpu sa vašim mobilnim uređajem. Vodite računa da imate odgovarajuću verziju mobilnih uređaja i operativnog sistema. Deinstalirajte aplikaciju i ponovo je instalirajte. Pogledajte odeljak Wi-Fi povezivanje.
	<ul style="list-style-type: none"> Funkcije Bluetooth i Wi-Fi nisu aktivirane na vašem mobilnom uređaju. Funkcija „Uređaji u blizini“ u aplikaciji IntexLink nije aktivirana. Funkcija „Pristup lokaciji“ na vašem mobilnom uređaju nije aktivirana. 	<ul style="list-style-type: none"> Prvo uključite funkcije Bluetooth i Wi-Fi na vašem mobilnom uređaju. Omogućite funkciju „Uređaji u blizini“ (Informacije o aplikaciji IntexLink → Odobrenja aplikacije → Uređaji u blizini → Omogući). Tokom upotrebe aplikacije uključite funkciju „Pristup lokaciji“ na vašem mobilnom uređaju. Isključite i uključite filtersku pumpu i pokušajte da je ponovo uparite. Videti odeljak „Uparivanje putem Wi-Fi mreže“.
	<ul style="list-style-type: none"> Pogrešan redosled Wi-Fi uparivanja 	<ul style="list-style-type: none"> Pogledajte odeljak „Wi-Fi povezivanje“.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 25

REŠAVANJE PROBLEMA SA WI-FI APLIKACIJOM (nastavak)

PROBLEM	UZROK	REŠENJE
VAN MREŽE POSLE USPEŠNOG INICIJALNOG POSTAVLJANJA I UPARIVANJA	<ul style="list-style-type: none"> • Displej je isključen. • Kvar displeja kontrolne ploče. 	<ul style="list-style-type: none"> • Za ponovnu aktivaciju displeja filterske pumpe pritisnite bilo koje dugme. • Ponastavite GFCI/RCD, ponovno začinite vse od početka. • Ponovo pokušajte da uparite mobilni uređaj i filtersku pumpu. • Zamenite kontrolnu stanicu.
	<ul style="list-style-type: none"> • Greška Wi-Fi signala • LED svetlosni indikator za Wi-Fi mrežu ne svetli 	<ul style="list-style-type: none"> • Ponovo pokrenite Wi-Fi ruter tako da ga isključite iz napajanja jedan minut, a zatim ponovo uključite. Više informacija potražite u vodiču za rešavanje problema Wi-Fi rutera. • Uverite se da su mobilni uređaj i filterska pumpa povezani na istom signalu Wi-Fi rutera, da vaš mobilni uređaj ima pristup internetu i da sa njim možete da pretražujete po internetu sa mesta postavljanja filterske pumpe. • Ako ne možete da premeštate filtersku pumpu, treba da premestite Wi-Fi ruter ili da dodate pojačivač dometa/signala, tako da možete da primete signale sa Wi-Fi rutera na mestu postavljanja filterske pumpe. • Pokušajte način povezivanja sa funkcijom mobilnih podataka (2G, 3G, 4G, 5G i LTE). Ako radi, može postojati zaštitni zid koji sprečava komunikaciju između vašeg mobilnog uređaja i filterske pumpe.
	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikacija se ne učitava 	<ul style="list-style-type: none"> • Prinudno zatvorite aplikaciju, ponovo je pokrenite i ponovo pokušajte da uparite filtersku pumpu sa vašim mobilnim uređajem. • Uverite se da je funkcija podataka mobilnog uređaja aktivirana i da sa uređaja možete da pristupite internetu i da pretražujete po internetu. • Ako funkcija mobilnih podataka (2G, 3G, 4G, 5G i LTE) radi, pokušajte da uparite filtersku pumpu sa mrežom Wi-Fi rutera. Videti odeljak „Uparivanje putem Wi-Fi mreže”.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ostale smetnje 	<ul style="list-style-type: none"> • Uverite se da između filterske pumpe i signala Wi-Fi rutera nema velikih metalnih zidova i predmeta.

UOBIČAJENI PROBLEMI SA BAZENOM

PROBLEM	OPIS	RAZLOG	REŠENJE
ALGE	<ul style="list-style-type: none"> • Zelena voda. • Zelene ili crne tačkice na podlozi bazena. • Podloga bazena je klizava i/ili neprijatno miriše. 	<ul style="list-style-type: none"> • Potrebno je podesiti nivo hlora i pH. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pojačan tretman sa velikom dozom hlora. Popravite pH na preporučene vrednosti proizvođača bazena. • Usisati dno bazena. • Održavati odgovarajući nivo hlora.
OBOJENA VODA	<ul style="list-style-type: none"> • Kada je najpre tretirana sa hlorom voda postane plava, smeđa ili crna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bakar, gvožđe ili magnezijum u vodi oksidišu uz dodatak hlora. 	<ul style="list-style-type: none"> • Podesite pH vrednost na preporučenu. • Koristite filter dok voda ne bude čista.
PLUTAJUĆA MATERIJA U VODI WATER	<ul style="list-style-type: none"> • Voda je mutna ili mlečna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tvrdi voda prouzrokovana previsokim pH vrednostima. • Nivo hlora je prenizak. • Strana materija u vodi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Popravite pH vrednost. Potražite savet od prodavca bazena. • Podesite nivo hlora.
JAKO NIZAK NIVO VODE	<ul style="list-style-type: none"> • Nivo je niži u odnosu na prethodni dan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Poderotina ili rupa na podlozi bazena ili crevima. • Otočni ventili su labavi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Popravite sa setom za popravke. • Rukom pritisnite sve poklopce.
TALOG NA DNU BAZENA	<ul style="list-style-type: none"> • Prljavština ili pesak na dnu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Česta upotreba, ulazak i izlazak iz bazena. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koristite Intex usisivač za bazen kako bi očistili bazen.
POVRŠINSKO SMEĆE	<ul style="list-style-type: none"> • Lišće, insekti itd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bazen je preblizu drveća. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koristite Intex čistač bazena.

VAŽNO

Ako i dalje budete imali problema, kontaktirajte naš Odjel službe za pomoć potrošačima. Pogledajte zasebnu listu "Ovlašteni servisni centri".

OPŠTE MERE BEZBEDNOSTI U VODI

Rekreacija u vodi je zabavna i terapijska. Međutim ona uključuje određene rizike od povreda i smrti. Kako bi smanjili rizik od povreda, pročitajte i pratite sva uputstva i upozorenja na proizvodu i pakovanju. Zapamtite da upozorenja proizvoda, uputstva i bezbednosne mere pokrivaju samo neke uobičajene rizike rekreiranja na vodi, ne uključuju sve rizike ili opasnosti.

Za dodatnu zaštitu se upoznajete sa sledećim opštim smernicama kao i preporukama međunarodno prihvaćene Organizacije za Zaštitu:

- Zahtevan stalni nadzor. Odgovorna odrasla osoba se mora imenovati za »spasioca« ili čuvara vode, naročito kada su deca u ili oko bazena.
- Naučite da plivate.
- Naučite metode veštačkog oživljavanja i prve pomoći.
- Podučite svakog ko nadgleda korisnike bazena o mogućim opasnostima i o upotrebi zaštitnih koraka kao što su zaključana vrata, prepreke, itd.
- Podučite sve korisnike bazena, uključujući decu, šta treba uraditi u slučaju nužde.
- Uvek koristite zdrav razum i dobru procenu kada uživete u vodenim aktivnostima.
- Nadgledajte, nadgledajte, nadgledajte.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Ograničena Garancija

Vaša Pumpa sa Peščanim Filterom je napravljena od najboljih materiala i sa najboljim načinom obrade. Svi Intex proizvodi su prilikom napuštanja fabrike prekontrolisani i bez greški. Ograničena garancija se odnosi isključivo na Pumpu sa peščanim filterom i dodatke navedene ispod.

Ova ograničena garancija je dodatak, a ne zamena, za vaša zakonska prava i pravne lekove. U meri u kojoj ova garancija nije u skladu sa bilo kojim od vaših zakonskih prava, ono ima prednost. Na primer, potrošački zakoni u Evropskoj uniji osiguravaju zakonska prava garancije uz pokrivenost koju dobivate putem ove ograničene garancije: informacije o potrošačkim pravima u EU molimo potražite na web stranici Evropskog centra za potrošače na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Odredbe ove Ograničene Garancije važe samo za originalnog kupca i nije prenosiva. Ova ograničena garancija je važeća za period naveden ispod, od datuma prvobitne maloprodajne kupovine ili datuma isporuke, šta je kasnije. Sačuvajte originalan račun uz uputstvo kao dokaz o kupovini koji moraju pratiti garantni zahtev ili je Ograničena garancija nevažeća.

Garancija Pumpe sa peščanim filterom – 2 godine
Garancija na creva, sifone i delove – 180 dana

Ukoliko je oštećenje proizvoda otkriveno u roku navedenom gore, molimo da kontaktirate odgovarajući Intex servisni centar naveden u odeljku »Ovlašćeni servisni centri«. Ako artikl vratite u skladu sa uputstvima servisnog centra Intex, servisni centar će artikl pregledati i utvrditi punovažnost zahteva. Ako je predmet pokriven odredbama garancije, artikl će biti popravljen ili besplatno zamenjen istim ili uporedivim artiklom (po izboru kompanije Intex).

Osim ove garancije i drugih zakonskih prava u vašoj zemlji, ne podrazumevaju se nikakve daljnje garancije. U meri u kojoj je to moguće u vašoj zemlji, kompanija Intex ni u kojem slučaju neće biti odgovorna vama ili bilo kojoj trećoj strani za direktne ili posledične štete koje proizlaze iz upotrebe vašeg Pumpe sa peščanim filterom, niti radnje kompanije Intex kao niti njezinih predstavnika i zaposlenika (uključujući i proizvodnju artikla). Neke zemlje u okviru nadležnosti, ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničavanje slučajne ili posledične štete te stoga gore navedena ograničenja ili isključenja ne moraju važiti i za vas.

Vodite računa o tome da se ova ograničena garancija ne primenjuje u sledećim okolnostima:

- Ako Pumpe sa peščanim filterom postane predmet nemara, nenormalne upotrebe ili primene, nesreće, nepravilnog rada, nepravilnog napona ili struje suprotne uputama, nepravilnog održavanja ili skladištenja;
- Ako Pumpe sa peščanim filterom postane predmet štete okolnostima uzrokovanim izvan kontrole kompanije Intex, uključujući, ali ne ograničavajući se na, obično trošenje i oštećenja uzrokovanih izlaganjem požaru, poplavi, smrzavanju, kiši ili drugim spoljnim silama okoliša;
- U slučaju upotrebe delova i komponenti koji nisu nabavljeni preko kompanije Intex; i/ili
- Vršanjem neovlaštenih izmena, popravaka ili rastavljanjem Pumpe sa peščanim filterom od strane nekoga izvan osoblja servisnog centra tvrtke Intex.

Ova garancija ne pokriva troškove gubitka vode u bazenu, uz hemijska sredstva ili štetu prouzrokovanu vodom. Ova garancija ne pokriva povrede osoba ili oštećenje imovine.

Pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu i sledite sva uputstva u vezi pravilnog rada i održavanja vašeg Pumpe sa peščanim filterom. Uvek proveravajte vaš proizvod pre upotrebe. Ova ograničena garancija će biti nevažeć a ako se kod upotrebe ne pridržavate uputstva.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 28